

4. Правила эксплуатации.

Внимание! Перед тем как открывать и закрывать замок ключом, убедитесь, что дверь заперта на защёлку.

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину цилиндрического механизма до упора, повернуть его на один оборот.

При отпирании замка выполнить те же операции, вращая ключ в противоположном направлении.

Защёлка замка «Гардиан 3.00» обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии. Защёлка управляется цилиндрическим механизмом с внешней и внутренней стороны двери.

Внимание! Замок-защёлка может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутом засове-защёлке.

После гарантийного срока эксплуатации замка-защёлки, при необходимости, допускается разбирать замок-защёлку и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24.

В течение гарантийного срока допускается смазка замка-защёлки без разборки средством WD-40.

5. Свидетельство о приемке.

Замок-защёлка «Гардиан 3.00» (4 класс) соответствуют ГОСТ 5089 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____



Подпись _____

Штамп ОТК

6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 [ГОСТ 15150](#).

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

Замки-защёлки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.

Дата продажи _____

Штамп торгующей
организации

Подпись продавца _____

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.гардиан.рф



Руководство по эксплуатации

ЗЗЦЦ.3.00 РЭ

Замок-защёлка «Гардиан 3.00» врезной, цилиндрический, имеет засов-защёлку из стержня круглого сечения Ø19,8 мм с максимальным выдвиганием за один полный оборот ключа –13 мм.

Замок-защёлка «Гардиан 3.00» имеет переворачиваемую (без разборки замка) засов-защёлку.

1. Общие указания.

Замок-защёлка предназначен для установки, как в правые, так и в левые металлические и деревянные двери внутреннего и наружного открывания.

Допускается установка замка-защёлки в металлические шкафы.

Толщина дверей, в которые устанавливаются замок-защёлка от 40 до 75 мм.

Секретность замка-защёлки зависит от секретности цилиндрического механизма, устанавливаемого в замок-защёлку.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию замка-защёлки, не ухудшающие его работу, не отражая их в данном руководстве.

2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок-защёлка в сборе	Шт.	1
Винт М4х8	Шт.	2
Винт М5х75	Шт.	1
Руководство по эксплуатации	Шт.	1
Упаковка	Шт.	1

3. Установка замка-защёлки.

Для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать замок-защёлку в комплекте с броненакладками, защищающими, цилиндрический механизм.

Установка замка-защёлки в дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий и пазов в двери;
- выполнить эти отверстия и пазы с помощью дрели, сверла, метчиков, напильника;
- вставить замок-защёлку в паз двери и закрепить его двумя винтами М4х8;
- закрепить цилиндрический механизм в замке винтом М5×75;
- с помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток засова-защёлки на косяке при плотно закрытой двери;
- по этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери;
- контролировать свободную, без заеданий, работу замка-защёлки;
- при установке замка-защёлки обеспечить свободное вхождение засова-защёлки в отверстие запорной планки и в дверную коробку.

При необходимости изменить положение засова-защёлки в замке-защёлке «Гардиан 3.00», следует выполнить следующее:

- выдвинуть засов-защёлку
- вставить в отверстие «А» замка отвертку и, сжав пружину, выдвинуть защёлку вперед залицевую планку замка;
- повернуть защёлку на 180° и вернуть защёлку в исходное положение, убрав отвертку.

Внимание! В процессе установки замка-защёлки не допускаются удары по корпусу и засову.