

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок висячий цилиндрический **BC1-П105** соответствует БГИЯ.332583.023 ТО и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер УК

М.П.

Упаковщик №

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель установил гарантийный срок на замок - **25** мес. со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

2. Гарантия предоставляется при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации замка **BC1-П105**.

При покупке замка требуйте отметку даты продажи его магазином:

Дата продажи

Штамп магазина

Дефекты: _____
(заполняет продавец при замене замка)

Производитель:
АО "Завод "Сельмаш"
Россия, 610014, Кировская область,
г. Киров, ул. Щорса, д. 66

Центр продаж:
Россия, 610014, Кировская область,
г. Киров, ул. Щорса, 66,
тел. (8332) 74-10-19, 74-10-13
zamkiselmash@yandex.ru



ЗАМОК ВИСЯЧИЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ BC1-П105

БГИЯ.332583.023 ТО

ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Замок висячий цилиндрический **BC1-П105** предназначен для дверей складских, подсобных помещений, шкафов и т.п.,
2. Замок открывается и закрывается поворотом ключа от упора до упора.
3. Прилагаемые к замку ключи соответствуют по секретности

- только данному замку.
4. Замок имеет следующие достоинства:
 - 4.1 Повышенную секретность – количество секретов свыше **50 000**.
 - 4.2 Безотказность и долговечность в работе.
 5. Изделие сертификации не подлежит.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1	Замок в сборе	1 шт.
2	Ключи с кольцом	3 шт.
3	Паспорт	1 шт.
4	Упаковка	1 шт.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. При нарушении легкого вращения ключа при запирании (отпирании) замка введите для смазки в паз цилиндрического механизма под ключ незначительное количество графитового порошка от мягкого карандаша.

ВНИМАНИЕ! Попадание масла в цилиндрический механизм не допускается.

2. При использовании замка введите ключ в паз цилиндрического механизма до упора выемкой на диске ключа в сторону пальца и поверните ключ до упора по часовой стрелке. После этого выньте палец из корпуса замка.

3. Для навешивания замка проденьте палец через отверстия в дверных ушках (накладках) и вставьте его в корпус замка до упора. Поверните ключ в исходное положение против часовой стрелки и выньте его из паза цилиндрического механизма.

4. Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации от +40° до -45°С и относительной влажности воздуха до 75% при 15°С.

5. В процессе эксплуатации рекомендуется защитить замок от прямого попадания влаги (резининовый козырек, полиэтиленовый пакет и т.п.).