

#### 4. Правила эксплуатации.

При запираании замка вставить ключ в замочную скважину цилиндрического механизма до упора, повернуть его на один, два или три оборота.

При отпираании замка выполнить те же операции, вращая ключ в противоположном направлении.

**Внимание!** Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутых засовах.

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24.

В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

**Внимание!** При разборке замка без использования специальных приспособлений возможно произвольное «выстреливание» пружин механизмов замка.

#### 5. Свидетельство о приемке.

Замок «Гардиан 102.01» и «Гардиан 102.02» без механизма секретности соответствует (4 класс U4) ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582 и признан годным к эксплуатации.

**Рекомендуется устанавливать цилиндрический механизм классом, не ниже класса замка указанного выше. Класс замка с установленным цилиндрическим механизмом определяет класс цилиндрического механизма.**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

#### 6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 [ГОСТ 15150](#).

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

**Замки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.**

**Внимание!** Предприятие не несёт ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп торгующей  
организации

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: [lock@guardian.ru](mailto:lock@guardian.ru)

[www.gardian.pf](http://www.gardian.pf)



Замок цилиндрический.

## Руководство по эксплуатации

ЗВ.102.01.00 и ЗН.102.02.00 РЭ

Замок «Гардиан 102.01» цилиндрический имеет засов из трех, а замок «Гардиан 102.02» из четырёх стержней круглого сечения Ø18 мм с максимальным выдвигением за три полных оборота ключа – 36 мм.

### 1. Общие указания.

Замок предназначен для установки, как в правые, так и в левые металлические двери внутренне-него и наружного открывания.

Допускается установка замка в металлические шкафы и сейфы.

Толщина дверей, в которые устанавливается замок от 40 мм.

Секретность замка зависит от секретности цилиндрического механизма, устанавливаемого в замок.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, не отражая в настоящем руководстве, вносить в конструкцию замка изменения, не ухудшающие его работу.

### 2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе (без цилиндрического механизма)	шт.	1
Винт М5х75	шт.	1
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

**Примечание:** замок может комплектоваться лицевой планкой, винтами: М4х10-4 шт. и М5х8 – 2 шт.

### 3. Установка замка.

**Для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать замок в комплекте с броненакладками и бронепластинами, защищающими как сам цилиндрический механизм, так и основные механизмы замка.**

Установка замка в дверь производится в положении соответствующем рисунку. Правильное положение замка, цилиндрический механизм внизу.

Замок крепить винтами М5 или М6, пропущенными через четыре отверстия Ø7,2. Закрепить цилиндрический механизм в замке винтом М5×75.

С помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток засовов на косяке при плотно закрытой двери. По этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери.

При установке замка обеспечить свободное вхождение засовов в отверстия запорной планки и в дверную коробку.

Если в дверь устанавливается замок с лицевой планкой, то, кроме крепления лицевой планки, необходимо дополнительно зафиксировать корпус замка в двери от перемещений.

**Внимание!** В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.